STOUPAČKA "A" ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

STOUPAČKA "B" STUDIOVÁ ČÁST

LEGENDA

- 4IN/4OUT MODUL FDO0222 — MODUL FDO0222, 4 OUT / 4 IN
- KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0,8 PH120–R dle ZP–27/2008, B2caS1D0 dle PrEN
- KABEL PRAFLAGUARD 1x2x0,8 PH120–R dle ZP–27/2008, B2caS1D0 dle PrEN
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK CERBERUS TYPU ALB 24.1OR
- POPLACHOVÁ HOUKAČKA CERBERUS TYPU AGN 24.6
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- SJEDNOCENÍ SYSTÉMŮ EPS

9.NP
8.NP
7NP
7.NP
6.NP
6.NP
5.NP
4.NP
3.NP
2.NP
1.NP
1.PP
2.PP
2.PP
3.PP

m. 90.09 — I/4
m. 80.09 — I/3
m. 70.16 — I/2
m. 70.08 — I/1
II/8 m. 60.13
m. 50.18 — V/6
m. 50.21 — V/5
m. 50.24 — V/4
m. 50.27 — V/3
m. 50.28 — V/2
K3 m. 50.30 — V/1
II/7 m. 40.14
m. 40.18 — IV/7
m. 40.21 — IV/6
m. 40.29 — IV/5
m. 40.43 — IV/4
m. 40.25 — IV/3
m. 40.26 — IV/2
K2 m. 40.28 — IV/1
m. 30.21 — III/6
m. 30.23 — III/5
m. 30.26 — III/4
m. 30.30 — III/3
m. 30.31 — III/2
K1 m. 30.33 — III/1
II/6 m. 20.09
II/5 m. 10.03
m. 01.01 — II/1
m. 02.01 — II/3
m. 03.10 — II/4
m. 03.06 — II/5
Vinohr.

VINOHRADSKÁ 12 – stoupačka "D"
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC726–ZA (08)
230V

VINOHRADSKÁ 12
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC723–ZA (00)
FDA 2005
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC726–ZA (04)
230V
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC726–ZA (06)
230V
Q81B 4IN/4OUT MODUL FDO0223
Q833 4IN/4OUT MODUL FDO0223

TABLO RECEPCE – ŘÍMSKÁ
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC722–ZA (03)
230V

ŘÍMSKÁ 15 VELÍN
ovládání okna
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC723–ZA (02)
230V
poplach EPS ŘÍMSKÁ 15
spouštění stře ŘÍMSKÁ 15
poplach EPS VINOHRADSKÁ 12
spouštění stře VINOHRADSKÁ 12

ŘÍMSKÁ 13 VELÍN č.m. 10.32
EPS–P01 Požární ústředna SIEMENS FC726–ZA (01)
230V
FDA 2005
LINKA Č.1 – 105x hlásič
LINKA Č.2 – 100x hlásič
LINKA Č.3 – 103x hlásič
LINKA Č.4 – 82x hlásič
LINKA Č.6 – 54x hlásič
LINKA Č.7 – 89x hlásič
LINKA Č.5 – 53x hlásič
I/O 1/01 BC73 · I/O 1/02 BC46 · I/O 1/03 BC76 · I/O 1/04 BB64 · I/O 1/05 BC5A · I/O 1/06 BC28 · I/O 1/07 BC75 · I/O 1/08 B79A · I/O 1/09 BC85 · I/O 1/10 BC66
4IN/4OUT MODUL FDO0222

VINOHRADSKÁ 12 č.m. 141
4IN/4OUT MODUL FDO0222 BC2F · BC31
XC10 — spuštění hašení — 230V

VINOHRADSKÁ 12 č.m. 142
XC10 — spuštění hašení — 230V

WP.32b · WP 30 · WP 31 · WP.32 · WP.32a
SIR 05 · SIR 01 · SIR 02 · SIR 03 · SIR 04

STOUPAČKA "S3" · STOUPAČKA "S4" · STOUPAČKA "S5" · STOUPAČKA "S6" · STOUPAČKA "S1" · STOUPAČKA "S2"

č.m. 50.21 – STROJOVNA VZT
BC9 · BC9 · BD–9 · BD–9 · BD–9 napojení VZT klapek
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 9/04 · I/O 9/05 · I/O 9/01 BBFB · I/O 9/02 BBF7 · I/O 9/03 BB62

č.m. 70.22 TECHNICKÝ PROSTOR
napojení VZT klapek
BD–7 · BD–7 · BD–7 · BD–7
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 7/01 553F · I/O 7/02 BC45 · I/O 7/03 · I/O 7/04

č.m. 50.43 – TECHNICKÝ PROSTOR
SS–5b · SS–5b · SS–5b napojení VZT klapek
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 5/01 BBF9 · I/O 5/02 BB63 · I/O 5/03 BC2C

č.m. 40.42 – TECHNICKÝ PROSTOR
SS–4b napojení VZT klapek
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 4/01 BC2E

č.m. 30.45 – TECHNICKÝ PROSTOR
SS–3b · SS–3b napojení VZT klapek
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 3/01 BC35 · I/O 3/02 553C

č.m. 10.26 – STROJOVNA VZT
BB1 · BB1 · BA–01 · BA–01 · BA–01 napojení VZT klapek
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O 1/14 · I/O 1/15 · I/O 1/11 BC25 · I/O 1/12 553D · I/O 1/13 BC83

skład paliva
SR
4IN/4OUT MODUL FDO0222

UPS
RN
4IN/4OUT MODUL FDO0222

č.m. 03.19 – STROJOVNA VZT
BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03 · BA–03
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O –3/10 · I/O –3/09 · I/O –3/08 · I/O –3/01 BC30 · I/O –3/02 BC5B · I/O –3/03 BC5C · I/O –3/04 B53E · I/O –3/05 BB61 · I/O –3/06 BC34
napojení VZT klapek

č.m. 03.03 – SKLAD
SR–1 napojení VZT klapek
RPO
4IN/4OUT MODUL FDO0222
I/O –3/07 BC82

1/FDO0222 | 1NP - BA-09 - mod.:5/03 5NP - BA-09 - mod.:5/03
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 8.09 - 8.10
22.vchod | PK 5.10
23.vchod | PK 13.09 Riedel+kovás+ KS
24.vchod | Rezerva

2/FDO0222 | 5NP - BA-09 - mod.:5/02 5NP - BA-09 - mod.:5/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 8.05 - 8.14
22.vchod | PK 8.06 - 8.13
23.vchod | PK 8.07 - 8.12
24.vchod | PK 8.08 - 8.11

3/FDO0222 | 5NP - BA-09 - mod.:5/01 5NP - BA-09 - mod.:5/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 8.01 - 8.17
22.vchod | PK 8.02 - 8.18
23.vchod | PK 8.03 - 8.16
24.vchod | PK 8.04 - 8.15

4/FDO0222 | 5NP - BC9 - mod.:5/04 5NP - BC9 - mod.:5/04
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | kancelária 5.NP
22.vchod | WC 1.NP studio
23.vchod | kuchyňka 5.NP
24.vchod Rezerva 5.NP

5/FDO0222 | 5NP - BC9 - mod.:5/03 5NP - BC9 - mod.:5/03
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | vývod odpadků 1PP
22.vchod | rezerva
23.vchod | rezerva
24.vchod | rezerva

10/FDO0222 | 7NP - BD-7 - mod.:7/02 7NP - BD-7 - mod.:7/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 23.13
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

11/FDO0222 | 7NP - BD-7 - mod.:7/01 7NP - BD-7 - mod.:7/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 8.04 - 8.11
22.vchod | PK 8.05 - 8.10
23.vchod | PK 8.06 - 8.09
24.vchod | PK 8.07 - 8.08

12/FDO0222 | 3NP - BA-03 - mod.:5/01 3PP - BA-03 - mod.:5/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 20.01 - 20.02 - 20.03
22.vchod | PK 20.04 - 20.05
23.vchod | PK 20.07
24.vchod | PK 13.10

13/FDO0222 | 3PP - BA-03 - mod.:5/04 3PP - BA-03 - mod.:5/04
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 12.03 - 12.07
22.vchod | PK 12.04 - 12.05
23.vchod | PK 13.03
24.vchod | PK 13.14

14/FDO0222 | 3PP - BA-03 - mod.:5/06 3PP - BA-03 - mod.:5/06
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 11.03, 15.06, 15.05
22.vchod | PK 14.01
23.vchod | PK 12.01, 11.13, 11.01
24.vchod | PK 12.09, 13.09, 15.01

15/FDO0222 | 3PP - BA-03 - mod.:5/05 3PP - BA-03 - mod.:5/05
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 15.11
22.vchod | PK 11.02, 11.08, 15.02
23.vchod | PK 11.12
24.vchod | PK 15.03, 15.07, 15.04

16/FDO0222 | 3PP - BA-03 - mod.:5/03 3PP - BA-03 - mod.:5/03
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 36.02
22.vchod | PK 15.12
23.vchod | PK 36.04
24.vchod | PK 11.11, 11.04

17/FDO0222 | 3PP - BA-03 - mod.:5/02 3PP - BA-03 - mod.:5/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 36.03 PK 36.03
22.vchod | PK 20.06 - 21.01 - 11.14 - 12.10
23.vchod | PK 6.15 - 13.04 - 13.05 - 15.10
24.vchod | PK 6.01 - 6.14

18/FDO0222 | 3PP - SK - mod.:5/07 3PP - SK - mod.:5/07
11.Vchod | Rezervní vstup Vjezdu nadjezdní Krajník Vjezdu nadjezdní Krajník
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 24.01 - 24.02
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

19/FDO0222 | 1NP - BB-1 - mod.:1/13 1NP - BB-1 - mod.:1/13
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 5.11
22.vchod | PK 5.12
23.vchod | Rezerva
24.vchod | PK 13.10

20/FDO0222 | 1NP - BB-1 - mod.:1/12 1NP - BB-1 - mod.:1/12
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 12.03 - 12.07
22.vchod | PK 12.04 - 12.05
23.vchod | PK 13.03
24.vchod | PK 13.14

21/FDO0222 | 1NP - BB-1 - mod.:1/11 1NP - BB-1 - mod.:1/11
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 5.01 - 5.05 - 2.01
22.vchod | PK 2.09 - 3.02 - 3.05
23.vchod | PK 5.01 - 10.02 - 10.04
24.vchod | PK 12.06

22/FDO0222 | 1NP - BB1 - mod.:1/10
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | SM2 03.01
22.vchod | SM2 03.02
23.vchod | SM2 10.22
24.vchod | SM2 20.17

23/FDO0222 | 1NP - mod.:1/09
11.Vchod | Porucha chz
12.Vchod | Blokovaní chz
13.Vchod | Spuštěna hasení
14.Vchod | 306 4.442 / 03.01
21.vchod | SM2 20.19
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

24/FDO0222 | 1NP - mod.:1/08
11.Vchod | A307 - 442 / 03.02
12.Vchod | A3013 - 309 / 20.22
13.Vchod | A117 - / 20.17
14.Vchod | A139 - 332 / 20.19
21.vchod | Rezerva
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

25/FDO0222 | 1NP - mod.:1/07
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Turniket 2 Turniket 2
22.vchod | Otina 2.NP krčák levé
23.vchod | Otina 2.NP krčák pravé
24.vchod | Branka vstup

26/FDO0222 | 1NP - mod.:1/06
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Vjezd 2/3 Vjezd 2/3
22.vchod | Garážová vrata 1 02.01
23.vchod | Garážová vrata 2 02.01
24.vchod | Turniket 1

27/FDO0222 | 1NP - mod.:1/05
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Ventilátor 6.NP
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Výtah

28/FDO0222 | 1NP - mod.:1/04
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Malí BB1
22.vchod | Malí BB1
23.vchod | RI 02S
24.vchod | RI - 98

29/FDO0222 | 1NP - mod.:1/03
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Pozární vrata 10.27
22.vchod | Pozární vrata 10.16
23.vchod | Pozární vrata 10.03
24.vchod | Garážová vrata 1 01.01

30/FDO0222 | 1NP - mod.:1/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Garážová vrata 2 01.01
22.vchod | Únikový východ 3.PP 2.04
23.vchod | Únikový východ 10.03, okenko podatelna
24.vchod | Rezerva

31/FDO0222 | 1NP - mod.:1/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | Kartáč A
22.vchod | Kartáč B
23.vchod | Poplach do meru
24.vchod | Rezerva

32/FDO0222 | 1NP - mod.:BC2/1
11.Vchod | Nožní servorevna R - přeložpoplach
12.Vchod | Poplach
13.Vchod | Porucha
14.Vchod | Hlavní vypuštěno
21.vchod | Rezerva
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

33/FDO0222 | 1NP - mod.:BC2/1
11.Vchod | Nožní servorevna R - přeložpoplach
12.Vchod | Poplach
13.Vchod | Porucha
14.Vchod | Hlavní vypuštěno
21.vchod | Rezerva
22.vchod | Rezerva
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

1/FDO0222 | 2NP - SS-5b mod.:5/01 Nepoužito-5NP - SS-5b mod.:5/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 2.03
22.vchod | PK 2.04
23.vchod | PK 2.05
24.vchod | PK 2.06

5/FDO0222 | 5NP - SS-5b - mod.:5/02 5NP - SS-5b - mod.:5/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 3.02 - 3.03 - 3.04
22.vchod | PK 5.06
23.vchod | PK 5.07
24.vchod | PK 5.08

6/FDO0222 | 5NP - SS-5b - mod.:5/03 5NP - SS-5b - mod.:5/03
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 5.09 - 5.11
22.vchod | PK 13.08
23.vchod | Rezerva
24.vchod | Rezerva

7/FDO0222 | 4NP - SS-4b - mod.:4/01 4NP - SS-4b - mod.:4/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 2.07 - 2.02 - 2.08
22.vchod | PK 5.04
23.vchod | PK 5.05
24.vchod | PK 13.07

8/FDO0222 | 3NP - SS-3b - mod.:3/01 3NP - SS-3b - mod.:3/01
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 10.02 - 10.03
22.vchod | PK 11.05
23.vchod | PK 11.06 - 11.07 - 11.08
24.vchod | PK 11.09 - 11.10

9/FDO0222 | 3NP - SS-3b - mod.:3/02 3NP - SS-3b - mod.:3/02
11.Vchod | Rezerva
12.Vchod | Rezerva
13.Vchod | Rezerva
14.Vchod | Rezerva
21.vchod | PK 1.02 - 2.03 - 3.04
22.vchod | PK 5.02
23.vchod | PK 5.03
24.vchod | PK 13.06

ČÁST:	2.21.5 ELEKTRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS	FORGYS s.r.o. Na Strži 1306/5 180 00 Praha 8 tel: +420 284 686 129 email: forgys@forgys.cz	
AKCE:	SJEDNOCENÍ SYSTÉMŮ EPS		
INVESTOR:	ČRO Římská 13 Praha 1	STUPEŇ:	DPS
MÍSTO:	ČRO Římská 13 Praha 1	DATUM:	11/2018
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVO TŘÍSKA	FORMÁT:	10x A4
VYPRACOVAL:	ING. IVO TŘÍSKA	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKR.: PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	BLOKOVÉ SCHÉMA EPS	–	B3