

V Liberci dne 20. prosince 2012

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 2/2012

Výtisk č.:

Počet příloh: 1

Počet listů: 37

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena dle: ČSN 33 2000-6-701:2007

Revizní technik:	Tomáš Zákoucký	Petr Strnad
Adresa firmy:	Dopravní 537 Liberec 463 11	U Sokolovny 49 Jablonec nad Nisou 7 468 04
Ev. č. osvědčení:	1157/8/12/R-EZ-E2A	1196/8/12 R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění:	0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A	
Datum zahájení:	25. září 2012	
Datum ukončení:	18. prosince 2012	
Datum vypracování:	20. prosince 2012	

Revizní zpráva je vypracována na základě objednávky č.j. : MR66/2012 a
v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízení.

Adresa objektu:	Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2
Název objektu:	Budova Českého rozhlasu Vinohradská 12 Stoupačka C
Objednavatel revize:	Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha
Předložené dokumenty:	Výchozí revizní zpráva Projektová dokumentace Protokol o určení vnějších vlivů

Základní údaje:	<i>Jmenovité napětí:</i> 3N PE ~ 50Hz 400V / TN-S-C	označení sítě dle ČSN 33 2000-1 ed.2
------------------------	---	---

Vnější vlivy:	<i>Stanoveny dle projektu:</i> AA5,AB5
----------------------	--

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :	Samočinným odpojením od zdroje
---	--------------------------------

**Součástí revize není osvětlení chodeb 1CH1 až 4CH5 osvětlení je
součástí samostatné revize.**

1. Soupis použitých měřících přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
Termokamera	Flir i 3	5862795
Revizní přístroj	C.A.6116	12203 KDV
Revizní přístroj	Metrel Instaltest	17020354

2. Popis: el. Instalace:

Ve 3. podzemním podlaží je umístěna rozvodna objektu.
V objektu jsou vzhledem k důležitosti 3 sítě a to SÍT, DA a UPS.

Popis sítí:

SÍT - Napájena z transformátorů vlastněnými ČRO a napojenými sít VN společností PRE

DA - V případě normálního provozu napájena stejně jako SÍT ale v případě výpadku sítě napájena z diesel agregátu Caterpilár .

UPS - V případě normálního provozu napájena stejně jako SÍT, ale v případě výpadku sítě napájena z UPS po nastartování záložního zdroje napájena jako DA.

Použité kabely:

CYKY, CHTH-V,

Uložení:

kabelové žlaby, kabelové lávky, ve stěnách, lištách,

Přepětí:

Použity svodiče přepětí třídy B v rozvodně, třídy C v podružných rozvaděčích, třídy D v důležitých pracovištích.

Kompenzace:

Provedena centrálně v hlavní rozvodně a pak samostatně ve strojovnách vzduchotechniky

3. Měření provedená při revizi:

Měření uzemnění:

Všechny revidované rozvaděče jsou napojeni na centrální uzemnění.
S naměřenou hodnotou - $0,09\Omega$

Měření přechodového odporu:

Odpor ochranného vodiče a přechodový odpor je $0,08\Omega$

Ověření ochrany před NDN :

Kontrola samočinného odpojení od zdroje měřením impedance smyčky a vypínací charakteristiky jisticích prvků. Naměřené hodnoty jsou max. naměřené.

Měření proudových chráničů:

Měření vypínacího času a vybavovacího proudu.

Měření izolačního odporu:

Měřené hodnoty jsou naměřené minimální. Měření nemohlo být provedeno u sítě UPS a některých obvodů. Vzhledem k tomu, že síť UPS je důležitá pro napájení vysílání a je zde nutný nepřetržitý provoz, nelze měření provést. Kde nemohlo být měření provedeno, je uvedeno v revizi. Měření izolačních odporů provést při nejbližší odstávce zařízení.

Měření termokamerou:

Provedeno měření za pomoci termokamery. Oteplení prvku, spojů, vodičů a zatížení fázových vodičů.

Ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana):

	Položka	Shoda s požadavky	Poznámka
1.	Izolace živých částí	ANO	
2.	Přepážky	ANO	
3.	Kryty	ANO	

Zařízení:

	Zařízení	Správnost volby	Správnost Montáž	Poznámka
1.	Kabely	ANO	ANO	
2.	Instalační materiál	ANO	ANO	
3.	Instalační trubky	ANO	ANO	
4.	Úložné kabelové kanály	ANO	ANO	
5.	Rozvodná zařízení	ANO	ANO	
6.	Svitidla	ANO	ANO	
7.	Ochranné přístroje (chrániče, jističe atd.)	ANO	ANO	

Označování:

	Položka	Zda umístění	Správnost umístění	Správná formulace	Poznámky
1.	Označení ochranných přístrojů, spínačů a svorek	ANO	ANO	ANO	
2.	Varovné nápisy	ANO	ANO	ANO	
3.	Výstražné nápisy	ANO	ANO	ANO	
4.	Značení vodičů	ANO	ANO	ANO	
5.	Přístroje pro odpojení	ANO	ANO	ANO	
6.	Spínací přístroje	ANO	ANO	ANO	
7.	Schémata a přehledy	ANO	ANO	ANO	

ROZVODNA

RH-1.1

TYP (A)	OZNAČENÍ			Kabel	Impedance smyčky (Zs)	Izolace odpor (MΩ)	m A	mS	V	Poznámka
PH00 100	PŘÍVOD			CY35		nelze odpojit				
16/3/B	ZAS	400V			0,16	2000				
16/1/B	ZAS	230V			0,15	2000				
10/1/B	MĚŘ	PE+A			0,15	2000				
PH00 100	KOMPENZACE		R1.1.	CYA50 CYKY 3X120	0,42	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	0	RS-1a	CYKY 5C16	0,51	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	1	RS-2a	CYKY 5C16	0,34	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	2	RS-3a	CYKY 5C16	0,35	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	3	RS-4a	CYKY 5C16	0,51	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	4	RS-5a	CYKY 5C16	0,52	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	5	RS-6a	CYKY 5C16	0,54	nelze odpojit				
DA125 63A	VZT	3p	RS-03b	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 63A	GAR.	STE	RS-02b	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
DA125 63A	GAR.	ČRO	RS-01b	CYKY 5C10	0,51	nelze odpojit				
DA125 63A	VZT	0P	RS-1b	CYKY 5C10	0,52	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	1	RS-2b	CYKY 5C10	0,54	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	2	RS-3b	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	3	RS-4b	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	4	RS-5b	CYKY 5C10	0,52	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	6	RS-7b	CYKY 5C10	0,54	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	7	RS-8b	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 63A	PODLAŽÍ	8	RS-9b	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
J2UX 50L 250A	REZE.									
PRECOR D 1250A				SBERNA	0,19	nelze odpojit				

RH-1.2

PH00 100	Přívod			CY35		nelze odpojit				
16/3/B	ZAS	400V			0,16	2000				
16/1/B	ZAS	230V			0,15	2000				
10/1/B	MĚŘ	PE+A			0,15	2000				
DA125 40A	PODLAŽÍ	0	RS-1a	CHTH-C 5C10	0,51	nelze odpojit				

DA125 40A	PODLAŽI	1	RS-2a	CYKY 5C10	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	2	RS-3a	CYKY 5C10	0,54	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	3	RS-4a	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	4	RS-5a	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
DA125 80A	PODLAŽI	5	RS-6a	CHTH-V 4DX25+CH AN 16	0,51	nelze odpojit				
DA125 40A	VZT	3p	RS-03b	CYKY 5C10	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A	GAR.	STE	RS-02b	CHTH 5C10	0,54	nelze odpojit				
DA125 40A	GAR.	ČRO	RS-01b	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 40A	VZT	0P	RS-1b	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	1	RS-2b	CYKY 5C10	0,58	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	2	RS-3b	CYKY 5C10	0,51	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	3	RS-4b	CYKY 5C10	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	4	RS-5b	CYKY 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	6	RS-7b	CYKY 5C10	0,35	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	7	RS-8b	CYKY 5C10	0,58	nelze odpojit				
DA125 40A	PODLAŽI	8	RS-9b	CHTH 5C10	0,51	nelze odpojit				
DA125 65A	VL.SPO.	DA	RD	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A	STROJ	TZT3P	RS-0,3b	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit				
DA125 40A	GAR.	STE	RS-02b	CHTH 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA125 40A	GAR.	ČRo	RS-01b	CYKY5CX1 0	0,35	nelze odpojit				
DA125 40A	STROJ	VZT 0,p	RS-1b	CYKY5CX1 0	0,42	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	1	RS-2b	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	2	RS-3b	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	3	RS-4b	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	4	RS-5b	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	6	RS-7b	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	7	RS-8b	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit				
DA125 40A	P.	8	RS-9b	CHTH 5C10	0,56	nelze odpojit				
DA124 63A	VL.SP.	DA		CYKY5CX1 0	0,35	nelze odpojit				
RECORD 200A	STROJ	VZT	RM-03b	CYKY3X12 5 +50+CYA50	0,42	nelze odpojit				
RECORD 320A	STROJ	VZT STUD.	RM1b	CYKY3X15 0	0,58	nelze odpojit				
RECORD 400A	STROJ	VZT	RM9b	CYKY3X18 5	0,54	nelze odpojit				
DA125 25A	STRJ	VIT.	RV-03a	CHTH 5C10	0,47	2000				
DA125 25A	STRJ	VIT.	RV-03bA	CHTH 5C10	0,45	2000				
DA125 25A	STRJ	VIT.	RV-03bB	CHTH 5C10	0,5	2000				

DA125 25A	MĚNIČ FRE	UPS	RP	CYKY5CX6	0,17	nelze odpojit				
D400 400A	POWER		UPS1	CYKY3X18 5	0,12	nelze odpojit				
DA400 315A	BYPAS		UPS1	CYKY3X15 0	0,16	nelze odpojit				
RH-2.1										
TYP (A)	OZNAČENÍ			Kabel	Impedan ce smyčky (Zs)	Izolační odpor (MΩ)	m A	mS	V	Pozná mka
PH00 100	Přívod			CY35		nelze odpojit				
16/3/B	ZAS	400V			0,02	2000				
16/1/B	ZAS	230V			0,05	2000				
10/1/B	MĚŘ	PE+A			0,04	2000				
PH100 100A	RK	KOMPENZA CE		CYKY3X12 0 +50	0,05	nelze odpojit				
9X D125 63A	REZE.					XXXX XXX	XXXXXX			
12X D125 63A	REZE.					XXXX XXX	XXXXXX			
RECORD DI250A	PROPOJ					0,08	nelze odpojit			
RH-2.2										
DA125 40A			RS1C1	CYKY5CX1 6	0,52	nelze odpojit				
DA125 40A			RS2C1	CYKY5CX1 6	0,58	nelze odpojit				
DA125 40A			RS3C1	CYKY5CX1 6	0,55	nelze odpojit				
DA125 40A			RS4C1	CHTV5CX1 6	0,57	nelze odpojit				
DA125 40A			RSMC2	CYKY5CX1 6	0,59	nelze odpojit				
DA125 40A			REZ 4X							
12X D125 40A	REZE.									
D250 160A	REZE.									
D400 320A	REZE.									
D400 400A	REZE.									
D125 25A	VYT.	V4		CYKY5CX1 0	0,28	2000				
D125 25A	VYT.	V5		CYKY5CX1 0	0,25	2000				
D125 25A	KOTELNA			CYKY5CX1 0						
2X D125 25A	REZE.									
D125 40A	ROZ.	RP		CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit				
D400 320A	POWER		UPS2	CYKY3X18 5+95 CYA95	0,09	nelze odpojit				
DA400 250A	BYPAS			CYKY3X15 0+70 CYA70	0,08	nelze odpojit				
DA400 250A	KŘÍŽENÍ		RZ-1.22	CYKY3X15 0+70 CYA70	0,25	nelze odpojit				
DA400 250A	KŘÍŽENÍ		RZ-2.21	CYKY3X15 0+70 CYA70	0,27	nelze odpojit				

RZ-1.21									
D400 250A	PÍV.		RH-2.2	CYKY3X15 0+70 CYA70	0,08	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	0	RS-1a	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	1	RS-2a	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	2	RS-3a	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	3	RS-4a	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	4	RS-5a	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit			
D250 40A	BUD A P-	5	RS-6a	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit			
D125 32A	ENERGO CENTRUM		RP-1	CYKY5CX1 0	0,15	nelze odpojit			
D125 25A	VELÍN		RT-1bl	CHTHV CX10	0,21	nelze odpojit			
D125 25A	PŘEP.	P.6	RT-7bl	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit			
D125 25A	SAT	P.8	RT-9bL	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit			
D125 40A	VZT	P.3	RS-03b	CHTHVCX1 0	0,52	nelze odpojit			
D125 40A	VZT	PŘÍZ	RS-1b	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit			
D125 40A	ARCHIV	P.1	RS-2b	CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	PRAHA	RS-3b	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	RADIOŽUR NÁL	RS-4b	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	VLTAVA	RS-5b	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	PAT.6	RS-7b	CHTHVCX1 0	0,42	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	PAT.7	RS-8b	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit			
D125 40A	BUD.B	PAT.8	RS-9b	CHTHVCX1 0	0,49	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b0	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b1	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b2	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b3	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b4	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b5	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b6	CYKY5CX1 0	0,35	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b7	CYKY5CX1 0	0,42	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b8	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3B9	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3B10	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b0	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b1	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b2	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit			
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b3	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit			

D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b4	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b5	CYKY5CX1 0	0,62	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b6	CYKY5CX1 0	0,53	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b7	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b8	CYKY5CX1 0	0,91	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b0	CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b1	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b2	CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b3,	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b4	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b5	CYKY5CX1 0	0,53	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b6	CYKY5CX1 0	0,46	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b7	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b8	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b9	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b10	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
D400 320A	SPOJKA	NA RZ	NA RZ-2.21	CYKY3X18 5+95 CYA95	0,09	nelze odpojit				

RZ-1.22

D400 250A	PŘÍVOD			CYKY3X15 0+70 CYA70						
D125 32A	ENERGO CENTRUM		RP-1	CYKY5CX1 0	0,15	nelze odpojit				
D125 25A	VELÍN		RT-1bl	CHTHV CX10	0,21	nelze odpojit				
D125 25A	PŘEP.	P.6	RT-7bl	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 25A	SAT	P.8	RT-9bL	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	PRAHA	RS-3b	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	RADIOŽUR NAL	RS-4b	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	VLTAVA	RS-5b	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	PAT.6	RS-7b	CHTHVCX1 0	0,42	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	PAT.7	RS-8b	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 40A	BUD.B	PAT.8	RS-9b	CHTHVCX1 0	0,49	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b0	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b1	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b2	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b3	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b4	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b5	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b6	CYKY5CX1 0	0,35	nelze odpojit				

D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b7	CYKY5CX1 0	0,42	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3b8	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3B9	CYKY5CX1 0	0,54	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-3B10	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b0	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b1	CYKY5CX1 0	0,56	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b2	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b3	CYKY5CX1 0	0,51	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b4	CYKY5CX1 0	0,58	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b5	CYKY5CX1 0	0,62	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b6	CYKY5CX1 0	0,53	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b7	CYKY5CX1 0	0,57	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-4b8	CYKY5CX1 0	0,91	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b0	CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b1	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b2	CYKY5CX1 0	0,48	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b3,	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b4	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b5	CYKY5CX1 0	0,53	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b6	CYKY5CX1 0	0,46	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b7	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b8	CYKY5CX1 0	0,47	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b9	CYKY5CX1 0	0,45	nelze odpojit				
D125 25A	R.	STUDIA	RT-5b10	CYKY5CX1 0	0,52	nelze odpojit				
RZ-2.21										
D250 250A	PŘÍVOD	Z UPS 2		CYKY3X15 0+70 CYA70	0,09	nelze odpojit				
D400 250A	PŘÍVOD	Z RH-1.2		CYKY3X15 0+70 CYA70	0,09	nelze odpojit				
POLE 2 AŽ POLE 6 REZERVY										
D400 320A	SPOJKA	NA RZ-2.21		CYKY3X18 5+95 CYA95	0,09	nelze odpojit				
RZ-2.22										
D400 250A	PŘÍVOD	Z RH-2.2		CYKY3X15 0+70 CYA70	0,09	nelze odpojit				
D125 32A		RP1-22-RP-1		CYKY5CX1 0	0,08	nelze odpojit				
POLE 3 AŽ POLE 7 REZERVY										
RP-1										
D125 40A	PŘÍVOD	RH-1.2		CYKY5CX1 0	0,08	nelze odpojit				

D125 40A	PŘÍVOD	RH-2.2	CYKY5CX1 0	0,07	nelze odpojit				
10A	ENERGO	S1	CYKY3C1,5	0,08	nelze odpojit				
10A	ENERGO	S2	CYKY3C1,5	0,09	nelze odpojit				
10A	ENERGO	S3	CYKY3C1,5	0,09	nelze odpojit				
10A	ENERGO	S4	CYKY3C1,5	0,08	nelze odpojit				
10A	REZ.								
10A	REZ.								
16A	ENERGO	Z7	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	REZ.								
16A	REZ.								
3X25A		RM-E	CYKY3C2,5	0,08	nelze odpojit				
25A	REZ.								
25A	REZ.								
D125 32A	PŘÍVOD Z	RZ-1.12	CYKY5CX1 0	0,1	nelze odpojit				
D125 32A	PŘÍVOD Z	RZ-1.22	CYKY5CX1 0	0,1	nelze odpojit				
D125 32A	PŘÍVOD Z	RZ-2.21	CYKY5CX1 0	0,1	nelze odpojit				
D125 32A	PŘÍVOD Z	RZ-2.22	CYKY5CX1 0	0,1	nelze odpojit				
3X25A	PŘÍVOD PRO	SR-1	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
3X25A	PŘÍVOD PRO	SR-2	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
3X25A	PŘÍVOD PRO	SR-3	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
25A	PŘÍVOD PRO	RP-2	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
16A	POHON	JISTIČŮ	CYKY3C2,5	0,1	nelze odpojit				
25A	REZ.		CYKY3C2,5						
25A	REZ.		CYKY3C2,5						
RM-E									
3X25A	PŘÍVOD	Z RP-1	CYKY5C6	0,09	nelze odpojit				
3X10A	VENTILÁTOR		CYKY5C1,5	0,08	2000				
3X10A	OVLAD.		CYA1,5	0,08	2000				
10A	REZ.								
3X25A	CHLAZ.		CYKY5C4	0,08	nelze odpojit				

3X25A	CHLAZ.		CYKY5C4	0,09	nelze odpojit				
3X10A	VENTILÁTOR		CYKY5C1,5	0,12	2000				
4A	OVLAD.		CYKY4D1,5	0,11	nelze odpojit				
4A	OVLAD.		CYKY4D1,5	0,13	nelze odpojit				
4A	OVLAD.		CYKY7D1,5	0,11	nelze odpojit				
4A	OVLAD.	VNITŘNÍ	CY 1,5	0,12	nelze odpojit				

MAR SR-1

3X25A	PŘÍVOD	RPK	CYKY5C6	0,14	nelze odpojit				
-------	--------	-----	---------	------	------------------	--	--	--	--

MAR SR-2

3X25A	PŘÍVOD	RPK	CYKY5C6	0,14	nelze odpojit				
-------	--------	-----	---------	------	------------------	--	--	--	--

MAR SR-3

3X25A	PŘÍVOD	RPK	CYKY5C6	0,13	nelze odpojit				
-------	--------	-----	---------	------	------------------	--	--	--	--

BUDOVA VINOHRADSKÁ 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ERH

6/1/G	KLAPKA.	POŽAR.	CXKH-V-J 3X1,5	0,96	nelze odpojit				
16/3/G	VENT.	POŽAR.	CXKH-V-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
6/1/G	KLAPKA.	POŽAR.	CXKH-V-J 3X1,5	0,81	nelze odpojit				
10/3/G	REZ.		XXXXXXXX X						
6/1/B	REZ.		XXXXXXXX X						
10/3/G	REZ.		XXXXXXXX X						
10/3/G	REZ.		XXXXXXXX X						
10/3/G	POS.STAN.	VODY	CXKH-V-J 3X2,5	095	nelze odpojit				
10/1/G	Rez.	EPS	CXKH-V-J 3X6,5	0,87	nelze odpojit				
200A	PŘÍVOD	UPS	CXKH-V-J 3X70	0,54	nelze odpojit				
16/3/G	VENT.	POŽAR.	CXKH-V-J 5X2,5	0,68	nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	4C1	CXKH-V-J 5X2,5	0,81	nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	SV8	CXKH-V-J 5X2,5	0,85	nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	SPK	CXKH-V-J 5X2,5	0,76	nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	SRO	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	OV4	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	OV5	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				

16/3/G	ROZ. RB	OP4	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	OP3	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	OD1	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	MC1	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	PKV	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
16/3/G	ROZ. RB	4V6	CXKH-V-J 5X2,5		nelze odpojit				
ERS-1C1									
DA									
10/1/B	světla	e150	CYKY3C1,5	1,34	2000				
10/1/B	světla	e151	CYKY3C1,5	1,34	2000				
10/1/B	světla	e152	CYKY3C1,5	1,34	2000				
10/1/B	světla	e153	CYKY3C1,5	1,34	2000				
10/1/B	světla	e154	CYKY3C1,5	1,34	2000				
10/1/B	světla	e160	CYKY3C1,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x101	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x102	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x103	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x104	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x105	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x106	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x107	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x108	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x109	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x110	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x111	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	zásuvky	x112	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	rez	X113	CYKY3C2,5						
16/1/B	rez	x114	CYKY3C2,5						
16/1/B	rez	x115	CYKY3C2,5						
6/1/C	čas	a101	CYKY3C1,5	1,34	nelze odpojit				
6/1/C	rwifi	a102	CYKY3C1,5	1,34	nelze odpojit				
16/1/B	fan	a111	CYKY3C2,5	1,34	2000				
16/1/B	fan	f a112	CYKY3C2,5	1,34	2000				
UPS									
16/1/B	zásuvky	x201	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x202	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x203	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				

16/1/B	zásuvky	x204	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x205	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x206	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x207	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x208	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x209	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x210	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x211	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x212	CYKY3C2,5	1,62	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rezerva	x213	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rezerva	x214	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rezerva	x215	CYKY3C2,5	1,63	2000				
16/1/B	zasuvky kopirky	x251	CYKY3C2,5	1,63	2000				
16/1/B	ezs.rezerva	a201	CYKY3C2,5						
16/1/B	eps. rezerva	a202	CYKY3C2,5						
16/1/B	ekv rezerva	a204	CYKY3C2,5						
10/1/C	rezerva	a205	CYKY3C1,5						
16/1/B	cctv rezerva	a203	CYKY3C2,5						
10/1/C	kam. rezerva	a211	CYKY3C1,5						
10/1/C	kam	a212	CYKY3C1,5	1,32	nelze odpojit				
SÍŤ									
10/1/B	os.	e	301	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	302	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	303	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	304	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	305	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	350	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	351	CYKY3C1,5	1,31	2000			
10/1/B	os.	e	360	CYKY3C1,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	301	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	302	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	303	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	304	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	305	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	306	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	307	CYKY3C2,5	1,31	2000			
16/1/B	zas.	x	308	CYKY3C2,5	1,31	2000			

16/1/B	zas.	x	309	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	310	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	311	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	312	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	313	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	314	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	315	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	331	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	332	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	333	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	334	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	335	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	336	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	337	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	338	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	339	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	340	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	351	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	352	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	353	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	354	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	356	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.	x	357	CYKY3C2,5	1,31	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	358	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	359	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	360	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	361	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	362	CYKY3C2,5						

RS-1C1

DA

2A/B	signalizace výpadku	CYKY 3CX1,5	0,62	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 136	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 137	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 138	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 138	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 163	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F	Zásuvky M. 163	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				

16A/C/1F		Zásuvky M. 141	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 142	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		rez	CYKY 3CX2,5						
16A/C/1F		rez	CYKY 3CX2,5						
16A/C/1F		Zásuvky M. 145	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 147	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 147	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 148	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 148	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 149	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		1CH6 PTV	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		1CH7 PTV	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		Zásuvky M. 135	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/B/1F		rez	CYKY 3CX2,5						
16A/B/1F		C Vývod pro EKV	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/B/1F		1CH6,1CH7 vývod pro JČ	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		zdroj SKV	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
16A/C/1F		C	CYKY 3CX2,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	136-137	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	163, 141	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	142, 164	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	145, 165	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	147- 149	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	REZ	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	1CH4,1CH6	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	1CH7 REZ	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
10A/B/1F	OSVĚTLENÍ	1S3	CYKY 3CX1,5	1,45	2000				
6A/B/1F	OSVĚTLENÍ	venkové čidlo soumrakového spínače		1,12	2000				
20/1/C	chlazení sály	fa61	CYKY3C2, 5	1,23	nelze odpojit	Přetěžování			
20/1/C	chlazení sály	fa62	CYKY3C2, 5	1,35	nelze odpojit	Přetěžování			
20/1/C	chlazení sály	fa63	CYKY3C2, 5	1,45	nelze odpojit	Přetěžování			
20/1/C	chlazení sály	fa64	CYKY3C2, 5	1,36	nelze odpojit	Přetěžování			
20/1/C	chlazení sály	fa65	CYKY3C2, 5	1,37	nelze odpojit	Přetěžování			
20/1/C		fa66	CYKY3C2,5	1,45	2000				
20/1/C		fa67	CYKY3C2,5	1,45	2000				
		fa68	CYKY3C2,5	1,45	2000				

UPS								
2A/B	signalizace výpadku			0,69	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	147	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	148	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	148	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	149	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	138	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	141	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	145	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	142	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	164	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	147	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	136	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	137	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	138	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	138	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	163	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	163	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	C	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	C	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	C	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	C EZS	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,54	nelze odpojit			
SÍT								
2A/B/1F	signalizace výpadku			0,86	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	136,167	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	138	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	136,141	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	142,164	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	164	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	164	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	147-149	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	1CH7	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			
16A/C/1F	Zásuvky	1CH7	CYKY 3CX2,5	1,65	2000			

16A/C/1F	Zásuvky	1CH7	CYKY 3CX2,5	1,65	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	1CH7	CYKY 3CX2,5	1,65	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	V2 ventilátor	CYKY 3CX2,5	1,65	2000				
ERS-2C1									
DA									
10/1/B	světla	e150	CYKY3C1,5	1,65	2000				
10/1/B	světla	e151	CYKY3C1,5	1,65	2000				
10/1/B	světla	e152	CYKY3C1,5	1,65	2000				
10/1/B	světla	e153	CYKY3C1,5	1,65	2000				
10/1/B	světla	e160	CYKY3C1,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x101	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x102	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x103	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x104	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x105	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x106	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x107	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x108	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x109	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x110	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x111	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	zásuvky	x112	CYKY3C2,5	1,65	2000				
16/1/B	rez	X113	CYKY3C2,5	-----	-----				
16/1/B	rez	x114	CYKY3C2,5	-----	-----				
6/1/C	čas	a101	CYKY3C1,5	1,65	nelze odpojit				
6/1/C	rwifi	a102	CYKY3C1,5	1,65	nelze odpojit				
16/1/B	fan	a111	CYKY3C2,5	1,65	nelze odpojit				
16/1/B	fan	f a112	CYKY3C2,5	1,65	nelze odpojit				
6/1/B	rezerva		CYKY3C1,5						
UPS									
16/1/B	zásuvky	x201	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x202	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x203	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x204	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x205	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x206	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x207	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				

16/1/B	zásuvky		x208	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x209	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x210	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x211	CYKY3C2,5	1,86	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x212	CYKY3C2,5		nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x213	CYKY3C2,5		nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x214	CYKY3C2,5		nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky		x215	CYKY3C2,5		nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky kopirky		x251	CYKY3C2,5		nelze odpojit				
16/1/B	rezerva		a201	CYKY3C2,5	-----					
16/1/B	rezerva		a202	CYKY3C2,5	-----					
16/1/B	rezerva		a204	CYKY3C2,5	-----					
10/1/C	rezerva		a205	CYKY3C1,5	-----					
16/1/B	rezerva		a203	CYKY3C2,5	-----					
10/1/C	rezerva		a211	CYKY3C1,5	-----					
10/1/C	Kam.		a212	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
10/1/B	os. Rezerva	e	301	CYKY3C1,5	-----					
10/1/B	os. Rezerva	e	302	CYKY3C1,5	-----					
10/1/B	os.	e	303	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	304	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	305	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	306	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	307	CYKY3C1,5	1,86	nelze odpojit				
SÍŤ										
10/1/B	os.	e	350	CYKY3C1,5	1,23	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	351	CYKY3C1,5	1,23	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	352	CYKY3C1,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	301	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	302	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	303	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	304	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	305	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	306	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	307	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	308	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	309	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	310	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				

16/1/B	zas.	x	311	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	312	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rez.	x	313	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	314	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	315	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.kop.	x	333	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.kop.	x	335	CYKY3C2,5	1,23	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	336	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	337	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rez.	x	338	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	339	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	340	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	351	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	352	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	353	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	354	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	356	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	357	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rez.	x	358	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	359	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.	x	360	CYKY3C2,5	1,54	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rez.	x	361	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	362	CYKY3C2,5						

RS-2C1

DA

2A/B/1F		signalizace výpadku	CYKY 3CX2,5	0,84	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	245	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	246	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	247	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	248	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	249	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	250	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	251	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	252	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	253	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	254	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	261	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				

16A/C/1F	Zásuvky	262	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	263	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	264	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	265	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	266	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	267	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	268	CYKY 3CX2,5	1,4	2000				
16A/C/1F	Zásuvky, vývody	C, vývod pro STA	CYKY 3CX2,5	1,4	nelze odpojit				
6A/C/1F	Zásuvky, vývody	C, vývod pro EKV	CYKY 3CX2,5	1,4	nelze odpojit				
10A/C/1F	Zásuvky, vývody	2CH4, 2CH2, vývod pro JČ	CYKY 3CX2,5	1,4	nelze odpojit				
20A/C/1F	klym.	servrovna	CYKY 3CX4	1,25	nelze odpojit	přetěžování			
20A/C/1F	klym.	servrovna	CYKY 3CX4	1,25	nelze odpojit	přetěžování			
16A/C/1F	Zásuvky, vývody	C	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	245-248	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	249-254	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	264-268	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	261-263	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
20A/C/1F	klym.	Servrovna	CYKY 3CX4	1,25	nelze odpojit	přetěžování			
20A/C/1F	klym.	servrovna	CYKY 3CX4	1,25	nelze odpojit	přetěžování			
10A/B/1F	Osvětlení	2CH4	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	2CH2	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	2CH3	CYKY 3CX1,5	1,4	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	2S3		1,4	2000				
6A/B/1F	Osvětlení	venkovní čidlo soumrak. Spínače		1,4	2000				
UPS									
2A/B/1F		Signalizace výpadku			nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	245	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	246	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	247	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	248	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	249	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	250	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	251	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	252	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	253	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	254	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	261	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				

10A/B/1F	Zásuvky	262	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	263	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	264	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	265	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	266	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	267	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	268	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5						
16A/B/1F	Zásuvky	C,UPS EZS	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
16A/B/1F	Zásuvky	TELECOM	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
16A/B/1F	Zásuvky	EPS	CYKY 3CX2,5		nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5						
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5						
SÍŤ									
2A/B/1F		signalizace vypadku	2A/B/1F	0,89	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	245,246	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	247,248	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	249,250,251	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	252,253,254	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	261,262,263	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	264,265,266	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	267,268	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH2	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH2	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH2	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH2	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH3	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH3	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH4	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH4	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	2CH4	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/30 MA	Zásuvky	277,276	16A/30 MA	1,32	2000	25	7	0	
16A/30 MA	Zásuvky	279, 280	16A/30 MA	1,32	2000	17	8	0	
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	279,280,281	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	C	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	277,276 274,275	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	281,M32. 2C,M32.1C	10A/B/1F	1,32	2000				

10A/B/1F	Osvětlení, vent.	275,276,277, M31.2C,M31.3C, M31.1C	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	278	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	2CH4	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	2CH2	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	Nap.nouzových svítidel	10A/B/1F	1,32	2000				
16A/B/1F	Zásuvky,vent	274	16A/B/1F	1,32	2000				
16A/B/1F	Zásuvky,vent	274	16A/B/1F	1,32	2000				
6A/B/1F	Zásuvky,vent	REZ	6A/B/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	245-248	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	249-254	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	268-264	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	261-263	16A/C/1F	1,32	2000				
16A/30 MA	Fan Coily	275B	16A/30 MA	1,32	2000	20	10	0	
10A/B/1F	Pisoary	279	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Pisoary	276	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Pisoary	Nápojový automat	10A/B/1F	1,32	2000				
10A/B/1F	Pisoary	REZ	10A/B/1F	1,32	2000				

ERS-3C1

DA

10/1/B	světla	e150	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	světla	e151	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	světla	e152	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	světla	e160	CYKY3C1,5	1,1	2000				
16/1/B	zásuvky	x101	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x102	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x103	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x104	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x105	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x106	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x107	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x108	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x109	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x110	CYKY3C2,5		2000				

16/1/B	zas.rez.	x111	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x112	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	X113	CYKY3C2,5	-----	-----				
6/1/C	čas	a101	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
6/1/C	rwifi	a102	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	fan	a111	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	fan	a112	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
4/1/B	vent. Sklad.	a113	CYKY3C1,5	0,8	2000				
UPS									
16/1/B	zásuvky	x201	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x202	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x203	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x204	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x205	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x206	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x207	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x208	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x209	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x210	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zas.rez.	x211	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x212	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x213	CYKY3C2,5						
16/1/B	zasuvky kopirky	x251	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zasuvky	x252	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zasuvky	x253	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	zasuvky	x254	CYKY3C2,5	1,5	nelze odpojit				
16/1/B	rezerva	a201	CYKY3C2,5	-----					
16/1/B	rezerva	a202	CYKY3C2,5	-----					
16/1/B	rezerva	a204	CYKY3C2,5	-----					
10/1/C	rezerva	a205	CYKY3C1,5	-----					
16/1/B	rezerva	a203	CYKY3C2,5	-----					
10/1/C	kam	a211	CYKY3C1,5	1,1	nelze odpojit				
10/1/C	kam	a212	CYKY3C1,5	1,1	nelze odpojit				
SÍŤ									
10/1/B	os.	e	301	CYKY3C1,5	1,1	2000			
10/1/B	os.	e	302	CYKY3C1,5	1,1	2000			
10/1/B	os.	e	303	CYKY3C1,5	1,1	2000			

10/1/B	os.	e	320	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	os.	e	321	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	os.	e	322	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	os.	e	350	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	os.	e	351	CYKY3C1,5	1,1	2000				
10/1/B	os.	e	360	CYKY3C1,5	1,1	2000				
16/1/B	zas.	x	301	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	302	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	303	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	304	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	305	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	306	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	307	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	308	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	309	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	310	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	311	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	312	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	313	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.kop.	x	331	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	332	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	333	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	334	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	335	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	336	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	351	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	352	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	353	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	354	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	356	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	357	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.	x	358	CYKY3C2,5	1,3	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	359	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	360	CYKY3C2,5						
RS-3C1										
DA										
2A/B/1F	Signalizace výpadku									

16A/C/1F	Zásuvky	340	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	343	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	343	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	344	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	344	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	345	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	346	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	346	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	352	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	352	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	354	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	355	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	355	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	356	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	356	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	zásuvky	357	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
6A/C/1F	zásuvky	C, vývod pro EKV	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
10A/C/1F	zásuvky	3CH3,3CH5 vývod pro JČ	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	zásuvky	338	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	zásuvky	C	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	340,342	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	343,344, 345,346	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	355,356,357	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	352,354	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3CH3	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3CH5	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3CH4	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3S3	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
6A/B/1F	Osvětlení	venkovní čidlo soumrak. spínače		1,3	2000				
UPS									
2A/B/1F	Signalizace výpadku			0,68	nelze odpojit				

10A/B/1F	Zásuvky	340	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	342	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	343	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	343	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	344	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	344	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	345	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	346	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	346	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	352	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	352	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	354	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	355	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	355	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	356	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	356	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	357,přes vypínač v parapetu	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
16A/B/1F	Zásuvky	C, UPS síť	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
16A/B/1F	Zásuvky	C, UPS síť	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
16A/B/1F	Zásuvky	C, UPS síť	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	357,přes vypínač v parapetu	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,3	nelze odpojit				
síť									
2A/B/1F	Signalizace výpadku			0,75	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	34é,342	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	343,344	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	345,346	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	352,354	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	355,356,357	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	366	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	Nápojový automat	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH5	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH5	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH5	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				

16A/C/1F	Zásuvky	3CH5	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH4	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH4	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH3	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH3	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	3CH3	CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/30 MA	Zásuvky	364,365	CYKY 3CX2,5	1,3	2000	21	9	0	
16A/30 MA	Zásuvky	367,368	CYKY 3CX2,5	1,3	2000	28	7	0	
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	367,368, 369,368.1	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	C	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	364,365,370	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	369,M32.2B ,M32.1B	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	364,365,370, M31.1B,M31.2B ,M31.3B	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, vent.	363	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3CH3	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	3CH5	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	napájení nouzových svítidel	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	338	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, vent,osvětlení	339	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, vent,osvětlení	339	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
6A/B/1F	Zásuvky, vent,osvětlení	339,M39.2	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, vent,osvětlení		CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, vent,osvětlení		CYKY 3CX2,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	340,342	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	343,344, 345,346	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	352,354	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	355,356,357	CYKY 3CX1,5	1,3	2000				
16A/B/0. 03A	Fan Coily	355,356,357	CYKY 3CX1,5	1,3	2000	26	5	0	
ERS-4C1									
DA									
10/1/B	světla	e	101	CYKY3C1,5	1,2	2000			
10/1/B	světla		e150	CYKY3C1,5	1,2	2000			
10/1/B	světla		e151	CYKY3C1,5	1,2	2000			
10/1/B	světla		e152	CYKY3C1,5	1,2	2000			

10/1/B	světla	e160	CYKY3C1,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x101	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x102	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x103	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x104	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x105	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x106	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	zásuvky	x107	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	da stěna	x108	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	da parapet	x109	CYKY3C2,5	1,2	2000				
6/1/C	čas	a101	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
6/1/C	rwifi	a102	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	fan	a111	CYKY3C2,5	1,2	2000				
16/1/B	fan	f a112	CYKY3C2,5	1,2	2000				
UPS									
16/1/B	zásuvky	x201	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x202	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x203	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x204	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x205	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x206	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x207	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky stěna	x208	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky parapet	x209	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky	x210	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	zásuvky kopirky	x251	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	eps	a201	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	resp. rezerva	a202	CYKY3C2,5						
16/1/B	ekv	a204	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
10/1/C	ekv lan	a205	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
16/1/B	tan	a203	CYKY3C2,5	1,2	nelze odpojit				
10/1/C	kam.	a211	CYKY3C1,5	1,2	nelze odpojit				
10/1/C	kam	a212	CYKY3C1,5	0,95	nelze odpojit				
10/1/30M A	kam	a213	CYKY3C1,5	0,98	nelze odpojit	25	10	0	
10/1/B	os. e	301	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
10/1/B	os. e	302	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
10/1/B	os. e	303	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				

10/1/B	os.	e	304	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	320	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	321	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
10/1/B	os.	e	322	CYKY3C1,5	1,4	nelze odpojit				
SÍŤ										
10/1/B	os.	e	350	CYKY3C1,5	1,4	2000				
10/1/B	os.	e	351	CYKY3C1,5	1,4	2000				
10/1/B	os.	e	360	CYKY3C1,5	1,4	2000				
16/1/B	zas.	x	301	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	302	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	303	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	304	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	305	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	306	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	307	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	Sít stěna	x	308	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	sít parapet	x	309	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	310	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.kop.	x	331	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	332	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.kop.	x	333	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	334	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	335	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.rez.	x	336	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas.	x	351	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	352	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	353	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	354	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	356	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	357	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.	x	358	CYKY3C2,5	1,5	2000				
16/1/B	zas.rez.	x	359	CYKY3C2,5						
16/1/B	zas. rez.	x	360	CYKY3C2,5						
RS-4C1										
DA										
2A/B/1F	signalizace výpadku				0,75					
16A/C/1F	Zásuvky		448	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				

16A/C/1F	Zásuvky	448	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	448	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	449	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	450	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	451	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	452	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	453	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	454	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	459	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	460	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	461	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	462	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	463	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	464	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	465	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	466	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	466	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky, vývody	445,446	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
6A/B/1F	Zásuvky, vývody	C vývod pro STA	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
6A/B/1F	Zásuvky, vývody	C vývod pro EKV	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Zásuvky, vývody	4CH3,4CH5, vývod pro JČ	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky, vývody	Výdejový automat	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
16A/C/1F	Zásuvky, vývody	C	CYKY 3CX2,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	445,446, 447,448	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	449,450,451	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	452,453,454	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	459,460,461,462	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	463,464, 465,466	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4CH3	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4CH5	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4CH4	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4S3	CYKY 3CX1,5	0,9	2000				
6A/B/1F	Osvětlení	Venkovní čidlo soumrak. spínače		0,81	2000				
UPS									
2A/B/1F	signalizace výpadku			0,8	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	448	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				

10A/B/1F	Zásuvky	448	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	448	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	449	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	450	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	451	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	452	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	453	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	454	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	459	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	460	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	461	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	462	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	463	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	464	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	465	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	466	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	466	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	445,446	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky		CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
10A/B/1F	Zásuvky	REZ	CYKY 3CX2,5	1,2	nelze odpojit				
SÍŤ									
2A/B/1F	Signalizace výpadku			0,75	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	445,446, 447,448	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	449,450,451	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	452,453,454	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	459,460, 461,462	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	463,464,465	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	466	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	Výtahové šachty V4,V5	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH5	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH5	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH5	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH5	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH4	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				

16A/C/1F	Zásuvky	4CH3	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH3	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Zásuvky	4CH3	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/30 MA	Zásuvky	475,474	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/30 MA	Zásuvky	473,472	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, ven.	474, 475,476	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, ven.	C	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, ven.	473,472 ,458,458.1	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
6A/B/1F	Osvětlení, ven.	476,M32.2A, M32.1A	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
6A/B/1F	Osvětlení, ven.	473,472,458,M31.2A, M31.3A,M31.1A	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení, ven.	457	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4CH3	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	4CH5	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	REZ	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Osvětlení	Nap.nouzových svítidel	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, ven.	458.1	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, ven.	458.1	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
6A/B/1F	Zásuvky, ven.	444,M40.3	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, ven.	443,444	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, ven.	457	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/B/1F	Zásuvky, ven.	457	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	445,446,448	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	449-454	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	459,460,461,462	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
16A/C/1F	Fan Coily	463,464, 465,466	CYKY 3CX1,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Pisoáry	472	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Pisoáry	474	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
10A/B/1F	Pisoáry	REZ	CYKY 3CX2,5						
10A/B/1F	Pisoáry	REZ	CYKY 3CX2,5						
16/B/0.03 A	Pisoary	Osvětlení, topný žebřík	CYKY 3CX2,5	1,1	2000				
MP6,3/3/ 6.3A	Vzduchotech nika	C	CYKY 5CX2,5	0,85	2000				
RT-1C1									
DA A UPS									
4X63A	DEHN			0,95	nelze provést				
4X2/1/B	SIG. VÝPADKU			0,95	nelze odpojit				

16/1/D	1	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	2	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	3	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	4	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	5	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	6	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	7	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	8	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	9	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	10	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	11	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	12	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	13	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	14	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	15	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	16	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	17	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	18	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	19	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
4X63A	DEHN		0,5	nelze provést				
4X2/1/B	SIG. VÝPADKU		0,6	nelze odpojit				
16/1/D	30	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	31	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	32	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	33	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	34	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	35	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	36	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	37	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	39	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	40	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	41	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	42	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	43	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	44	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	45	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	46	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				

16/1/D	47	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	48	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
RT-1C2								
DA A UPS								
4X63A	DEHN		0,95	nelze provést				
4X2/1/B	SIG. VÝPADKU		0,95	nelze odpojit				
16/1/D	1	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	2	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	3	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	4	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	5	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	6	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	7	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	8	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	9	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	10	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	11	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	12	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	13	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	14	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	15	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	16	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	17	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	18	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	19	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
4X63A	DEHN		0,95	nelze provést				
4X2/1/B	SIG. VÝPADKU		0,95	nelze odpojit				
16/1/D	30	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	31	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	32	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	33	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	34	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	35	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	36	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	37	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	39	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	40	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				

16/1/D	41	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	42	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	43	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	44	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	45	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	46	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	47	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
16/1/D	48	CYKY 3CX2,5	0,95	nelze odpojit				
ERM-SPK								
DA								
MP1,6/3 /1,3A	ČERPADLO	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP1,6/3 /1,3A	VENT.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP1,6/3 /1,3A	VENT.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP1/3/0, 8A	REZ.							
4/1/B	ČERPADLO VZT	CYKA-J 3X1,5	0,98	nelze odpojit				
4/1/B	ČERPADLO VZT	CYKA-J 3X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
16/3/B	OHŘÍVAČ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	OS.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	OS.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	ZAS. SKŘÍŇĚ	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
25/3/B	ZAS.	CYKA-J 5X6	0,98	nelze odpojit				
16/1/B	REZ.	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
16/1/B	REZ.	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
16/1/B	REG. KOTEL	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	REG. KOTEL	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	REG. KOTEL	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	NEU. ZAŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	NEU. ZAŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	UPRAVNA VODY	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	DECT	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/3/B	VENT. HOŘ.	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
10/3/B	VENT. HOŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				

10/3/B	VENT.	HOŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	REZ.		CYKA-J 5X1,5						
10/1/B	REZ.		CYKA-J 5X1,5						
MP6,3/3 /4,6A	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,82	nelze odpojit				
MP6,3/3 /4,6A	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,81	nelze odpojit				
MP4/3 /2,5A	REZ.								
MP4/3 /2,5A	REZ.								
16/1/B	REG.	KOTEL	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	REG.	KOTEL	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	REG.	KOTEL	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	NEU.	ZAŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	NEU.	ZAŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	UPRAVNA	VODY	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/1/B	DECT		CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/3/B	VENT.	HOŘ.	CYKA-J 5X2,5	0,98	nelze odpojit				
10/3/B	VENT.	HOŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
10/3/B	VENT.	HOŘ.	CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP6,3/3/ 4,6	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP6,3/3/ 4,6	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP4/3/2, 5	REZ.								
MP4/3/2, 5	REZ.								
MP4/2/3. 2	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				
MP4/2/3. 2	ČERPADLO		CYKA-J 5X1,5	0,98	nelze odpojit				

Zhodnocení

-Naměřené hodnoty izolačních odporů jsou ve všech případech vyšší než 1 MΩ takže vyhovují ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3.

-Naměřená hodnota přechodového odporu pospojování vodiče nepřesáhla 0,1 Ω a svým průřezem splňuje požadavek ČSN 33 2000-5-54 ed.2 544.2.

-Naměřené hodnoty impedance smyčky uváděné v revizní zprávě jsou v souladu s dimenzováním předřazených jistících prvků a zajišťují požadovanou ochranu automatickým odpojením od zdroje v předepsané době i při uvažovaných bezpečnostních součinitelích (1,5x) podle ČSN 33 20020-4-41 ed.2 čl. 411.4.4.

Během revize nebyly zjištěny žádné závady, které by ohrožily bezpečnost provozovaného zařízení.

Celkový posudek
**ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Příští doporučená revize v roce 2017

Nedílnou součástí revizní správy jsou přílohy č. 1 – seznam závad a CD

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Revizní zpráva převzata dne



Podpis objednavatele
(razítko)

jméno podpis RTEZ
(razítko)

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik

Seznam závad a doporučení Vinohradská 12

Elektroinstalace:

Závady neohrožující bezprostředně majetek a život. Odstranit do 3 měsíců.		
Č.	Umístění	Popis
1	RT-1C1	- Volné svorky přívod DA
2	RT-1C2	- Nepropojené dveře rozvaděče s PE
3	ERS-4C1	- Požární hlásič v igelitu foto (v podhledu u C 4CH3)
4	RS-4C1	- Dotáhnout spoje v rozvaděči
5	RS-3C1	- M.č. 365 poškozen vypínač
6	RS-1C1	- Upevnit svorky - Poddimenzování hlavní jistič DA - Oproti projektu velké navýšení odběru sítě DA (o klimatizace) - Poddimenzovaný přívod a jistící prvek vzhledem k max. odběrům (při max. zatížení může dojít k výpadku hlavního jističe)
7	RS-2C1	- Poddimenzování hlavní jistič DA - Oproti projektu velké navýšení odběru sítě DA (o klimatizace) Poddimenzovaný přívod a jistící prvek vzhledem k max. odběrům (při max. zatížení může dojít k výpadku hlavního jističe)
8.	Střecha	- Upevnit rozvodnou krabici a zajistit proti vniknutí vody - Upevnit řádně vodiče

Č. 3.



Č.8



Hromosvod



Provést po spojení trubek



Provést po spojení



Svod je v zemi nasvorkován na starou zemní soustavu a svorka není ošetřena proti korozi. To je možná příčina toho, že nevyhovují odpory zemních.