

2. PATRO - 2. ETAPA - PŘÍDĚLENÍ KLÍČŮ KE DVEŘÍM

B2 CELÉ PATRO - 2. PATRO = S25

~~B2~~ NENÍ SOUČÁSTÍ PATROVÉHO OKRUHU

