

3. PATRO - 2. ETAPA - PŘIDĚLENÍ KLÍČŮ KE DVEŘÍM

- B3

CELÉ PATRO - 3 PATRO = S 37
- D20

KANCELÁŘ = S26
- D21

KANCELÁŘ = S27
- D22

KANCELÁŘ = S28
- D23

KANCELÁŘ = S29
- D24

KANCELÁŘ = S30
- D25

KANCELÁŘ = S31
- D26

KANCELÁŘ = S32


- D27

KANCELÁŘ = S33
- D28

KANCELÁŘ = S34
- D29

KANCELÁŘ = S35
- D30

KANCELÁŘ = S36



- LEGENDA PBR:

→

SMĚR ÚNIKU

KP

KLÍKA PANIKY

⊖

ČTEČKA EKV

⊖

TLAČÍTKO OVLADÁNÍ VENTILACE CHŮC
- LEGENDA - GENERALNÍ KLÍČ

GKA

KLÍČE PRO CELOU BUDOVU – (HASIČI, VRÁTNÝ)

GKB

KLÍČE PRO JEDNOTLIVÁ PATRA – (UKLÍZEČKY, ÚDRŽBA)

GKC

KLÍČE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI – (JEDNOTLIVÁ PRACOVNÍŠTĚ)

GKD

OKRUHY PRO JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍŠTĚ – (VÍCE PROVOZNĚ SPOJENÝCH MÍSTNOSTÍ)

N

NEZÁVISLÝ

BZ

BEZ ZÁMKU

K

ČTEČKA EKV